

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Контрольная работа по общей энергетике выполняется для закрепления полученных знаний и приобретения навыков по решению задач при чтении данного курса. Данная работа является полностью самостоятельной работой. Преподаватель только контролирует правильность ее выполнения.

К выполнению контрольной работы студент должен приступать после тщательного изучения и соответствующих разделов курса «Общая энергетика».

Работа оформляется в виде пояснительной записки с обязательным переписыванием условий задач. При решении задач студент указывает по какой формуле и в каких единицах измерения определяются величины, откуда взяты подставленные в формулу (если они не содержатся в условиях задачи).

При использовании таблиц, диаграмм, эмпирических формул и других материалов необходимо сделать ссылку на литературный источник.

Вычисление всех величин производится в развернутом виде. Если подставляемая в формулу величина определяется по какой-либо расчетной зависимости, это промежуточное вычисление подробно записывается. Обозначение величин и терминология в пояснительной записке должны соответствовать принятым в учебниках.

Решение задач при необходимости должны иллюстрироваться схемами и графиками, тщательно выполненными в соответствующих местах.

Пояснительная записка должна иметь поля и отступы после решенных задач для замечаний рецензента.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Контрольная работа включает в себя *два вопроса и семь задач*. Студент выбирает номера вопросов и задач по таблице вариантов соответственно по последней цифре своего варианта. Числовые данные к задачам берутся по

предпоследней цифре варианта из соответствующей таблицы, приведенной в конце задания.

ТАБЛИЦА 1: Варианты заданий

Задания на контрольную работу		Последняя цифра варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Номера вопросов	Предпоследняя цифра нечетная	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
	Предпоследняя цифра четная	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		31	39	38	37	36	35	34	33	32	31
Номера задач		4	8	1	10	6	2	9	5	7	3
		16	14	11	17	19	12	20	15	13	18
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		34	33	31	35	32	40	37	36	39	38
		49	46	47	50	48	43	45	41	44	42
		56	51	57	52	58	53	59	54	60	55
		64	68	65	61	69	66	62	70	67	63

ВОПРОСЫ

1. Какие условия необходимо соблюдать, чтобы термодинамический процесс был обратимым? Что является причиной необратимости реальных термодинамических процессов?
2. Почему внутреннюю энергию, энталпию и энтропию рабочего тела называют параметрами или функциями состояния, а теплоту и работу функциями процесса?
3. В чем сущность 1-го закона термодинамики? Напишите уравнение первого закона термодинамики, объясните входящие в него величины.
4. В чем сущность второго закона термодинамики?
5. Приведите основные формулировки второго закона термодинамики и дайте его аналитическое выражение для обратимых и необратимых процессов. Покажите, что цикл Карно является наивыгоднейшим в заданном интервале температуры.
6. Покажите, что изохорный, изотермический и адиабатные процессы являются частными случаями политропного процесса.

7. Пользуясь уравнениями первого закона термодинамики для потока и для закрытой системы, покажите за счет чего совершаются все виды работы рабочего тела в потоке.
8. Для чего применяется сопло Лаваля? Изобразите схематически это сопло. Как меняются давление и скорость газа вдоль сопла?
9. Изобразите тепловой процесс в сопле Лаваля в h,S -диаграмме. Приведите уравнение для определения теоретической и действительной скоростей истечения.
10. Почему в сходящемся канале нельзя достичь скорости большей, чем местная скорость звука?
11. Что называется абсолютной и относительной влажностью воздуха? К какую температуру называют температурой точки росы? Что такое влагосодержание воздуха и как оно определяется?
12. В чем состоит различие между процессами испарения и кипения?
13. Какой пар называется перегретым и что такоे степень перегрева?
14. Какой пар называется влажным насыщенным и что такоe степень сухости?
15. Чем характерна критическая точка? Какие значения параметров водяного пара в критической точке?
16. Изобразите в координатах p,v и T,S процесс парообразования для водяного пара и объясните характерные области, линии и точки, нанесенные на них.
17. Какие величины связывает между собой уравнение Клапейрона-Клаузиуса?
18. Чем характерна тройная точка? Каковы значения ее параметров?
19. Какой пар называется сухим насыщенным? Изобразите на диаграммах $p-v$, $T-S$ и $h-S$ обратимый адиабатный процесс расширения перегретого пара до состояния сухого насыщенного пара. Дайте необходимые пояснения.
20. Изобразите на диаграммах $p-v$, $T-S$ и $h-S$ изобарный процесс превращения влажного насыщенного водяного пара до состояния перегретого пара. Дайте необходимые пояснения.

21. Как изменяется теплота парообразования с увеличением давления? Как посчитать теплоту парообразования?
22. Изобразите теоретическую индикаторную диаграмму поршневого компрессора для случая изотермического и адиабатного сжатия. Покажите на ней площади, которыми изображаются работы наполнения, сжатия и выталкивания. Для чего применяется охлаждение компрессора?
23. Изобразите идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания с изобарным подводом тепла в $p-v$ и $T-S$ диаграммах. Отчего зависит к. п.д. этого цикла?
24. Изобразите идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания со смешанным подводом тепла в $p-v$ и $T-S$ диаграммах. Дайте необходимые пояснения.
25. Приведите принципиальную схему паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина, и изобразите цикл работы в координатах $p-v$ и $T-S$.
26. Как влияют начальные и конечные параметры на термический КПД цикла Ренкина?
27. Что такое промежуточный перегрев пара и для чего он применяется? Приведите принципиальную схему этой установки. Дайте необходимые пояснения.
28. Изобразите идеальный цикл двигателя внутреннего сгорания с изохорным подводом тепла в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.
29. Что называется теплофикацией? В чем ее преимущества перед раздельной выработкой тепловой и электрической энергии? Каким параметром оценивают экономичность теплоэлектроцентрали?
30. Приведите принципиальную схему регенеративного цикла паротурбинной установки. Дайте необходимые пояснения.
25. Изобразите схему двухконтурной атомной теплоэнергетической установки и объясните принцип ее действия. В чем принципиальные отличия этой установки от обычных паросиловых установок?
31. Сформулируйте основной закон теплопроводности (закон Фурье) и приведите его математическое выражение. Объясните физический смысл знака

"минус" в законе Фурье. Что такое тепловой поток и поверхностная плотность теплового потока?

32. Как рассчитывается теплопроводность однослоиной и многослойной плоской стенки при стационарном режиме? Покажите распределение температур в многослойной плоской стенке.

33. Как рассчитывается теплопроводность однослоиной и многослойной цилиндрической стенки? Покажите распределение температур в многослойной цилиндрической стенке.

34. Поясните механизм конвективного теплообмена. Запишите основное уравнение конвективного теплообмена.

35. Дайте определение коэффициенту теплоотдачи. Каковы трудности в его определении?

36. Изложите кратко сущность теории подобия физических процессов. Объясните значение этой теории.

37. Каков общий вид критериальных уравнений конвективного теплообмена? Поясните физический смысл критериев Re , Nu , Pe , Pr , Gr .

38. Опишите процесс теплопередачи через плоскую стенку.

39. В чем различие излучения газов от излучения твердых тел? Возможно ли с помощью одного экрана уменьшить теплообмен в несколько раз?

ЗАДАЧИ

№1. Определить состав рабочей массы челябинского угля марки Б3, если состав его горючей массы: $C^r=71,1\%$, $H^r=5,3\%$, $S_{л}^r=1,9\%$, $N^r=1,7\%$, $O^r=20\%$. Зольность сухой массы A^c , влажность рабочая W^p .

№2. Определить состав рабочей массы подмосковного угля марки К, если состав его горючей массы: $C^r=66,0\%$, $H^r=5,2\%$, $S_{л}^r=0,9\%$, $N^r=1,1\%$, $O^r=20,8\%$. Зольность сухой массы A^c , влажность рабочая W^p .

№3. Определить состав рабочей массы кузнецкого угля марки Д, если состав его горючей массы: $C^r=78,5\%$, $H^r=5,6\%$, $S_{\text{л}}^r=0,4\%$, $N^r=2,5\%$, $O^r=13,0\%$. Зольность сухой массы A^c и влажность рабочая W^p .

№4. Определить состав горючей массы кизеловского угля марки Г, если состав его рабочей массы: C^p , $H^p=3,6\%$, $S_{\text{л}}^p=6,1\%$, $N^p=0,8\%$, $O^p=4,0\%$. Зольность сухой массы A^c , влажность рабочая W^p .

№5. Определить состав горючей массы Воркутинского угля марки Ж, если состав его рабочей массы: C^p , $H^p=2,8\%$, $S_{\text{л}}^p=1,0\%$, $N^p=0,9\%$, $O^p=10,5\%$. Зольность сухой массы A^c , влажность рабочая W^p .

№6. Конденсационная станция израсходовала B кг/год каменного угля с теплотой сгорания Q_n^p кДж/кг и выработала электроэнергии $\mathcal{E}^{\text{выр}} = 500 \cdot 10^{10}$ кДж/год. Определить расход условного топлива на выработку 1 МДж электроэнергии.

№7. Теплоэлектроцентраль израсходовала $B_{\text{TЭЦ}}$ кг/год топлива, выработав при этом электроэнергии $\mathcal{E}^{\text{выр}} = 54 \cdot 10^{10}$ кДж/год и отпустив теплоты внешним потребителям $Q^{\text{отп}}$ кДж/год. Определить удельный суммарный расход условного топлива на выработку 1 МДж энергии, если топливный эквивалент сжигаемого топлива $K_{\mathcal{E}}=0,9$ и КПД котельной установки $\eta_{\text{k.y}}=0,89$.

№8. Теплоэлектроцентраль израсходовала $B_{\text{TЭЦ}}$ кг/год каменного угля с низшей теплотой сгорания топлива $Q_n^p = 28300$ кДж/кг, выработав при этом электрической энергии $\mathcal{E}^{\text{выр}}$ кВт·ч/год. Определить удельные расходы условного топлива на выработку 1 кВт·ч электроэнергии и 1 МДж теплоты, если топлива на выработку отпущеной теплоты израсходовано $B_Q = 21,5 \cdot 10^6$ кг/год и КПД ТЭЦ брутто по выработке теплоты $\eta_{\text{TЭЦ}}^{\text{бр}} = 0,81$.

№9. Определить годовой расход ядерного топлива для атомного реактора тепловой мощностью N_Q кВт, если теплота реакции урана $Q_p = 22,9 \cdot 10^6$ кВт·ч/кг урана, а число часов работы реактора составляет 7000.

№10. Определить удельный расход ядерного топлива (кг/ кВт·ч) на атомной электростанции, если средняя глубина горючего k_t МВт·сут., КПД электростанции 0,37.

№11. Баллон емкостью $V \text{ м}^3$ заполнен воздухом при температуре 17 °C. Присоединенный к нему вакуумметр показывает разряжение p_v мм рт.ст.

Определить массу воздуха в баллоне, если показание барометра равно 740 мм рт.ст.

№ 12. Масса пустого баллона для кислорода емкостью 50 л равно 80 кг.

Определить массу баллона после заполнения его кислородом, если давление кислорода по манометру p_m , бар, а показание ртутного барометра – 745 мм рт.ст. при температуре t °C.

№ 13. Воздух, заключенный в баллон емкостью $V \text{ м}^3$, выпускают в атмосферу. Температура его в начале равна 27 °C.

Определить массу выпущенного воздуха, если начальное давление в баллоне составляло p_n бар, после выпуска – 42 бар, а температура воздуха снизилась до 17 °C.

№14. Воздух в количестве 6 м^3 при давлении p_1 бар и температуре $t_1=25^\circ\text{C}$ нагревается при постоянном давлении до t_2 °C.

Определить количество подведенного к воздуху тепла, считая что $c_{pm}=0,996 \text{ кДж/(кг}\cdot\text{К)}$.

№15. В сосуде объемом 300 л находится кислород при давлении p_1 бар и температуре $t_1=60$ °C.

Какое количество тепла необходимо подвести, чтобы температура повысилась до t_2 °C. Какое давление установится при этом в сосуде? Зависимость теплоемкости от температуры принять линейной $c_{vm} = 0,6527 + 0,000127 \cdot t \text{ кДж/(кг}\cdot\text{°C)}$.

№16. В регенеративном подогревателе газовой турбины воздух нагревается от 150 °C до t_2 .

Определить количества тепла, сообщенное воздуху в единицу времени, если расход его составляет M кг/ч. Зависимость теплоемкости от температуры принять $c_{pm} = 0,9952 + 0,000093 \cdot t$ кДж/(кг·°C).

№17. Найти изменение внутренней энергии V м³ воздуха, если температура его понижается от t_1 °C до $t_2=70$ °C. Зависимость теплоемкости от температуры принять линейной. Зависимость теплоемкости от температуры принять линейной $c_{vm} = 0,7084 + 0,00009 \cdot t$ кДж/(кг·°C). Начальное давление воздуха $p_1=6$ бар.

№ 18. К газу заключенному в цилиндре с подвижным поршнем, подвоздится извне Q кДж теплоты. Величина произведенной работы при этом составляет 115 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа, если его количество равно M кг.

№ 19. В калориметр, содержащий 0,6 кг воды при $t_1=20$ °C, опускают металлический образец массой 0,4 кг нагретый до t °C.

Определить теплоемкость металла, если повышение температуры воды составило Δt °C. Массой собственно калориметра пренебречь.

№20. В машине в следствие плохой смазки происходит нагревание 200 кг стали на Δt °C в течение τ мин.

Определить вызванную этим потерю мощности машины. Теплоемкость стали принять равной 0,46 кДж/(кг·град).

№21. В закрытом сосуде заключен газ при разрежении $p_1=6,7$ кПа и температуре t_1 °C. Показания барометра – 742 мм рт. ст. До какой температуры нужно охладить газ при том же атмосферном давлении, чтобы разрежение стало p_2 кПа? Процесс охлаждения иллюстрировать в p - v и T - S диаграммах.

№22. Сосуд емкостью 90 л содержит углекислый газ при абсолютном давлении 0,8 МПа и температуре 30 °C. Определить количество теплоты, которое необходимо сообщить газу при $v=\text{const}$, чтобы давление поднялось до p_2 МПа. Теплоемкость газа считать постоянной. Процесс изменения давления иллюстрировать в p - v и T - S диаграммах.

№23. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы нагреть $v_1 \text{ м}^3$ воздуха при постоянном избыточном давлении $p=2$ ат от $t_1=120^\circ\text{C}$ до $t_2^\circ\text{C}$? Какую работу при этом совершил воздух? Атмосферное давление принять равным 750 мм рт. ст., учесть зависимость теплоемкости от температуры. Процесс нагревания иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№24. В установке воздушного отопления внешний воздух при $t_1=-15^\circ\text{C}$ нагревается в калорифере при $p=\text{const}$ до 60°C . Какое количество теплоты надо затратить для нагревания $v_1 \text{ м}^3$ наружного воздуха? Давление воздуха считать равным 755 мм рт. ст. Теплоемкость воздуха считать постоянной. Процесс охлаждения иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах. Процесс нагревания иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№25. Воздух в количестве 0,5 кг изотермически расширяется от давления $p_1=100$ атм. до p_2 . Определить давление p_2 в атм., работу изменения объема L_{1-2} и отведенную теплоту Q_{1-2} , если даны v_2/v_1 и $t_1=30^\circ\text{C}$. Процесс расширения иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№26. Воздух в количестве M кг при температуре $t=27^\circ\text{C}$ изотермически сжимается до тех пор, пока давление не становится равным 4 МПа. На сжатие затрачивается работа L МДж. Найти начальные давление и объем, конечный объем и теплоту, отведенную от воздуха. Процесс сжатия иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№27. Воздух при температуре $t_1=20^\circ\text{C}$ должен быть охлажден посредством адиабатного расширения до температуры $t_2^\circ\text{C}$. Конечное давление воздуха при этом должно составлять 0,1 МПа. Определить начальное давление воздуха p_1 и работу расширения 1 кг воздуха. Процесс расширения иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№28. При адиабатном расширении 1 кг воздуха $k=1,4$ температура его падает на Δt $^\circ\text{K}$. Какова полученная в процессе расширения работа и сколько теплоты следовало бы подвести к воздуху, чтобы ту же работу получить в изотермическом процессе? Процесс расширения иллюстрировать в $p-v$ и $T-S$ диаграммах.

№29. Воздух в количестве 1 кг политропно расширяется от 12 до 2 атм., причем объем его увеличился в 4 раза; начальная температура воздуха равна t_1 °С. Определить показатель политропы, начальный и конечный объемы, конечную температуру и работу расширения. Процесс расширения иллюстрировать в p - v и T - S диаграммах.

№ 30. При политропном сжатии 1 кг воздуха до объема $v_2=0,1v_1$ температура поднялась с 10 до t_2 °С. Начальное давление равно 0,8 бар; $R=287$ Дж/(кг·К). Определить показатель политропы, конечные параметры газа, работу сжатия и количество отведенной наружу теплоты. Процесс сжатия иллюстрировать в p - v и T - S диаграммах.

№31. Стенка из шлакобетона длиной 20 м, высотой 35 м и толщиной 0,5 м имеет теплопроводность λ Вт/(м·°C). Температура на внутренней поверхности стенки t_1 °С, а на внешней – 10°C. Определить плотность теплового потока и тепловой поток, а также количество теплоты, проникающей через стенку в сутки. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.

№32. Стенка опытной установки покрыта снаружи изоляционным слоем толщиной δ мм. Она обогревается изнутри так, что на наружной поверхности изоляции поддерживается температура 35°C. Для изучения тепловых потерь в изоляцию на глубину 50 мм от наружной поверхности заделана термопара, которая показала t °С. Определить температуру на поверхности контакта стенки и изоляции. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.

№33. Трубка из нержавеющей стали толщиной 15 мм обогревается электрическим током путем непосредственного включения в электрическую цепь. Вся теплота, выделяемая в стенке трубы, отводится через внутреннюю поверхность трубы. Вычислить объемную производительность источника теплоты и перепад температуры в стенке трубы, если по трубке проходит ток I А. Удельное сопротивление и коэффициент теплопроводности стали со-

ответственно $\rho=0,85 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$, $\lambda=18,6 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слое материала.

№34. Стенка неэкранированной топочной камеры парового котла выполнена из слоя пеношамота толщиной δ_1 мм и слоя красного кирпича толщиной $\delta_1 = 500$ мм. Слои плотно прилегают друг к другу. Температура на внутренней поверхности топочной камеры t_1 , на наружной поверхности – $t_2=40^\circ\text{C}$. Коэффициент теплопроводности пеношамота $\lambda=0,28+0,00023t \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$, красного кирпича – $\lambda=0,7 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$.

Вычислить тепловые потери через 1 м^2 стенки топочной камеры и температуру в плоскости соприкосновения слоев. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.

№35. Вычислить допустимую силу тока для медного провода толщиной δ_1 мм, покрытого резиновой изоляцией $\delta_2=1$ мм, при условии, что максимальная температура на внутренней поверхности изоляции должна быть не более 60°C , а на внешней – не более 40°C . Коэффициент теплопроводности резины $\lambda=0,15 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$. Электрическое сопротивление медного провода $R=0,005 \text{ Ом}/\text{м}$. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.

№36. Рассчитать радиационный тепловой поток, испускаемый в пространство верхней поверхностью горизонтальной квадратной плоской пластины размерами $2\times 2 \text{ м}$ с температурой $t^\circ\text{C}$ и степенью черноты a .

№37. Определить температуру провода электрического нагревателя, если его диаметр и длина соответственно равны $d=0,5 \text{ мм}$, $l=2,5 \text{ м}$. Степень черноты поверхности провода $a=0,9$; а температура окружающей арматуры $t^\circ\text{C}$. Мощность, потребляемая электронагревателем, равна $P \text{ кВт}$. Конвективным теплообменом пренебречь.

№38. Диаметр вольфрамовой спирали в лампе накаливания $d \text{ мм}$, длина спирали $l \text{ м}$. При включении лампы в сеть напряжением $U=220 \text{ В}$, через спираль протекает ток $I \text{ А}$. Найти температуру спирали при излучении лампой теплоты. Степень черноты вольфрамовой нити $a=0,31$.

№39. Вычислить степень черноты вольфрамовой проволоки $d=3$ мм и длиной $l=200$ мм, если для поддержания температуры t_1 °C в муфельной печи тратится электрическая мощность P Вт. Поверхность печи, в которую помещена проволока, велика по сравнению с поверхностью проволоки. Температура поверхности печи поддерживается постоянной и равной $t_2=20$ °C.

№40. Определить температуру поверхности трубы с наружным диаметром d мм, если линейная плотность результирующего потока излучением от нее составляет q_l кВт/м, а интегральная степень черноты поверхности a . Температура окружающего воздуха $t_2=17$ °C.

№41. Тонкая металлическая пластина длинной $l=2$ м и шириной $b=1,0$ м охлаждается продольным потоком воздуха, движущийся со скоростью ω м/с и температурой $t_2=20$ °C. Температура поверхности пластины t_1 °C.

Определить коэффициент теплоотдачи пластины и количество теплоты, отдаваемое пластиной воздуху.

№42. Железный электропровод диаметром $d=10$ мм охлаждается поперечным потоком воздуха, скорость и средняя температура которого соответственно равны ω м/с и t_{∞} °C. Определить коэффициент теплоотдачи поверхности провода и допустимую силу тока в электропроводе при условии, что температура провода не должна превышать $t_{ct}=95$ °C. Удельное сопротивление провода $\rho=0,098$ Ом·мм²/м.

№43. Вода со скоростью ω м/с движется в трубке диаметром 15 мм и длинной 2 м. Температура стенки трубы $t_{ct}=70$ °C. Какая температура будет на выходе из трубки, если на входе она имеет температуру t_{∞} °C.

№44. В теплообменнике шахматный пучок обтекается поперечным потоком трансформаторного масла. Внешний диаметр труб в пучке 20 мм. Средняя скорость в узком сечении пучка и средняя температура масла соответственно равны ω м/с и t_{∞} °C.

Найти коэффициент теплоотдачи от поверхности труб к маслу для третьего ряда пучка, при условии что температура поверхности труб $t_{ct}=110$ °C.

№45. Определить средний коэффициент теплоотдачи десятирядного коридорного пучка, обтекаемого поперечным потоком трансформаторного масла, если внешний диаметр труб в пучке $d=25$ мм, средняя скорость в узком течении ω м/с, средняя температура масла $t_{ж}=50^{\circ}\text{C}$ и средняя температура поверхности труб $t_{ст}^0$ °С.

№46. По стальному трубопроводу с внутренним диаметром d_1 мм и толщиной стенки $\delta_1=8$ мм протекает перегретый пар с температурой t_1 . Паропровод покрыт слоем изоляции толщиной δ_2 , коэффициент теплопроводности которой $\lambda=0,1$ Вт/(м·°С). Температура окружающего воздуха $t_2=25$ °С. Коэффициенты теплоотдачи: со стороны пара $\alpha_1=250$ Вт/(м²·°С); со стороны окружающего воздуха $\alpha_2=15$ Вт/(м²·°С). Определить потери тепла с 1 пог. м паропровода, а также температуру наружной поверхности изоляции. Коэффициент теплопроводности стали трубы $\lambda=35$ Вт/(м·°С). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.

№ 47. Определить толщину слоя изоляции паропровода, если при температуре $t_{ст1}^0$ °С наружная поверхность диаметром d_2 мм имеет температуру $t_{ст1}=50$ °С. Коэффициент теплопроводности изоляции $\lambda=0,08$ Вт/(м·°С). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающему воздуху $\alpha_2=15$ Вт/(м²·°С). Температура воздуха $t_2=20$ °С. Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.

№48. Плоская стальная стенка толщиной $\delta_{ст}=10$ мм омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой $t_1=950$ °С, а с другой стороны – водой с температурой $t_2=250$ °С. Коэффициенты теплоотдачи со стороны газов и со стороны воды соответственно α_1 и α_2 . Коэффициент теплопроводности материала стенки $\lambda_{ст}=50$ Вт/(м·°С). Определить плотность теплового потока через стенку и температуру ее поверхностей со стороны газов и воды для случая чистой стенки и для случая, когда она покрыта слоем накипи с коэффициентом теплопроводности $\lambda_n=1,5$ Вт/(м·°С) и толщиной δ_n . Для обоих случаев показать графически распределение температуры по толщине стенки.

№49. Электропровод диаметром d_1 мм имеет температуру $t_{\text{ctrl}}=70$ °C и охлаждается потоком воздуха, который имеет температуру $t_\infty=15$ °C. Коэффициент теплоотдачи от поверхности провода воздуху α_1 Вт/(м²·°C).

Определить температуру стенки $t_{\text{ст1}}$, которую будет иметь провод, если покрыть его каучуковой изоляцией, а силу тока в проводе оставить неизменной. Коэффициент теплопроводности каучука $\lambda_h=0,15$ Вт/(м·°C). Коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции к воздуху $\alpha_i=8$ Вт/(м²·°C). Задачу иллюстрировать графиком изменения температуры в слоях материалов.

№50. По трубе диаметром d_1/d_2 мм движется сухой насыщенный водяной пар. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду трубу необходимо изолировать. Целесообразно ли использовать для изоляции асбест с $\lambda=0,11$ Вт/(м·°C), если коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности изоляции в окружающую среду α Вт/(м²·°C).

№51. Определить с помощью таблиц водяного пара (табл. П.9, П.10) или прикладной программы ENEKcalc конечное давление, степень сухости и количество отведенной теплоты, если в закрытом сосуде объемом 3 м³ сухой насыщенный водяной пар охлаждается от начальной температуры t_1 °C до конечной t_2 °C. Изобразить процесс в диаграммах h,s и p,v .

№52. Водяной пар при давлении $p_1=25$ бар и степени сухости x нагревается при постоянном давлении до t_2 °C. С помощью таблиц водяного пара (табл. П.9, П.10), по h,s диаграмме водяного пара или прикладной программе ENEKcalc определить теплоту процесса, работу расширения и изменение внутренней энергии (в расчете на 1 кг пара). Изобразить процесс в диаграммах h,s и p,v .

№53. Определить количество теплоты, сообщаемое пару, изменение внутренней энергии и работу расширения, если пар с температурой $t=300$ °C расширяется по изотерме от давления $p_1=50$ бар до p_2 бар. Задачу решить для 1 кг пара с помощью h,s диаграммы водяного пара или прикладной программе ENEKcalc. Изобразить процесс в диаграммах h,s и T,s .

№54. Перегретый пар при давлении p_1 бар и температуре $t_1=500$ °C расширяется по адиабате до $p_2=0,1$ бар. Определить по h - s диаграмме конечное состояние пара, изменение внутренней энергии, работу расширения l_{1-2} и техническую работу l'_{1-2} . Изобразить процесс в диаграммах h,s ; T,s и p,v .

№55. Энталпия влажного насыщенного пара при давлении $p_1=1,4$ МПа составляет $h_x=2600$ кДж/кг. Как изменится его состояние, если к 1 кг пара будет подведено Q кДж/кг теплоты при постоянном давлении? Задачу решить с помощью таблиц водяного пара (табл. П.9, П.10) или прикладной программе ENEKcalc. Изобразить процесс в диаграммах h,s и T,s .

№56. Влажный насыщенный водяной пар с параметрами p_1 МПа и $x_1 = 0,8$ нагревается при постоянном давлении до состояния сухого насыщенного пара. Определить количество теплоты и другие характеристики процесса в расчете на 1 кг пара. Барометрическое давление B принять равным 750 мм рт. ст. Задачу решить двумя способами: с помощью диаграммы h,s и с помощью таблиц водяного пара (табл. П.9, П.10) или прикладной программе ENEKcalc. Изобразить процесс в h,s -диаграмме.

№57. Из барабана парового котла поступает в пароперегреватель D кг/ч пара при $p=1,4$ МПа и $x=0,98$. Температура пара после пароперегревателя равна t_2 °C. Найти с помощью h - s диаграммы водяного пара или прикладной программе ENEKcalc количество теплоты, которое пар получает в пароперегревателе за 1 час и отношение диаметров паропроводов до и после пароперегревателя, считая скорости пара в них одинаковыми. Изобразить процесс перегрева пара в диаграммах h,s ; p,v и T,s .

№58. ТЭЦ отдает на производственные нужды предприятию $D_{\text{пр}}$ кг/ч пара при $p=0,7$ МПа и $x=0,95$. Предприятие возвращает конденсат в количестве $60 \% D_{\text{пр}}$ при температуре $t_{\text{возв.к}}=70$ °C. Потери конденсата покрываются химически очищенной водой, имеющей температуру $t_{\text{хим}}=90$ °C. Сколько кг топлива в час нужно было бы сжечь в топке парогенератора, работающего с КПД $\eta_{\text{пр}}=0,80$, если бы этот парогенератор специально вырабатывал пар для

нужд предприятия и если теплота сгорания топлива $Q_h^p = 7165$ ккал/кг? Задачу решить используя h,s -диаграмму.

№59. Водяной пар с начальным давлением $p_1=10$ МПа и степенью сухости $x_0=0,95$ поступает в пароперегреватель парового котла, где его температура увеличивается на Δt °C. После пароперегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления $p_2=4$ кПа. Определить (по h,s -диаграмме) количество теплоты (на 1 кг пара), подведенное в пароперегревателе, и степень сухости в конце расширения. Построить процессы 0-1 и 1-2 в h,s -диаграмме.

№60. Влажный насыщенный водяной пар, имея начальные значения параметров $t_1=139$ °C и $x=0,94$, сжимается в процессе без теплообмена с окружающей средой. При этом объем пара уменьшается в n раз. Определить состояние и параметры пара в конце сжатия, а также изменение удельной энталпии и работу 1 кг пара в процессе. Изобразить процесс в h,s -диаграмме.

№61. Определить влагосодержание воздуха при температуре $t=60$ °C и барометрическом давлении B мм рт. ст., если относительная влажность воздуха $\phi = 60\%$.

№62. Определить плотность влажного воздуха при параметрах t °C, $p=0,3$ МПа, $d=30$ г/кг. Указание: при расчете использовать уравнение Менделеева-Клапейрона.

№63. Определить абсолютную влажность воздуха, если парциальное давление пара в нем $p_{\text{п}}=0,03$ МПа, а температура воздуха t °C. Показание барометра $B=745$ мм рт. ст.

№64. Парциальное давление пара в атмосферном воздухе составляет 0,01 МПа, температура воздуха равна t °C. Определить относительную влажность воздуха. Найти точку, соответствующую состоянию воздуха на диаграмме h,d (рис. П1 в приложении).

№65. Состояние влажного воздуха характеризуется температурой t °C и относительной влажностью $\phi=30\%$. Барометрическое давление, при котором находится воздух, равно 745 мм рт. ст. Найти парциальное давление пара

в воздухе и его влагосодержание. Найти на диаграмме h,d точку, соответствующую состоянию воздуха, определить из диаграммы d и сравнить с результатом решения (рис. П1 в приложении).

№66. Наружный воздух имеющий температуру $t=20$ °С и влагосодержание d г/кг, подогревается до температуры 50 °С. Определить относительную влажность наружного и подогретого воздуха. Барометрическое давление воздуха принять равным 0,1 МПа. Изобразить процесс подогрева воздуха в диаграмме h,d .

№67. Для использования теплоты газов, уходящих из паровых котлов, газоходах последних устанавливают водоподогреватели, называемые водяными экономайзерами. Минимально допустимая температура воды, поступающей в экономайзер, должна быть, по крайней мере, на 10 °С выше температуры точки росы водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания. В противном случае возможна конденсация паров на трубах экономайзера и коррозия металла, особенно если в уходящих газах присутствует продукт сгорания серы (SO_2).

Определить допускаемую температуру питательной воды, если объем продуктов сгорания $(V_{\text{пс}})_H=9,60 \text{ м}^3/\text{кг}$, а объем водяных паров $(V_{\text{вп}})_H \text{ м}^3/\text{кг}$. Давление продуктов сгорания в газоходе экономайзера принять равным 0,1 МПа.

№68. Во влажный воздух с параметрами $t_c=75$ °С и $\varphi=10\%$ испаряется вода при адиабатных условиях. Температура воздуха при этом понижается до t_2 °С.

Определить относительную влажность и влагосодержание воздуха в конечном состоянии используя h,d -диаграмму.

№69. В сушилку помещен материал, от которого нужно отнять 3000 кг воды. Температура наружного воздуха t_1 °С при относительной влажности $\varphi=0,4$. При входе в сушилку воздух подогревается и выходит из нее при $t_2=40^\circ\text{C}$ и $\varphi=0,85$.

Определить количество воздуха, которое необходимо пропустить через сушилку, используя h,d -диаграмму.

№70. Для сушки используют воздух при $t_1=15^{\circ}\text{C}$ и $\phi_1=60\%$. В калорифере его подогревают до t_2 $^{\circ}\text{C}$ и направляют в сушилку, откуда он выходит при $t_{\text{в}}=40^{\circ}\text{C}$.

Вычислить конечное влагосодержание воздуха, расход воздуха и тепла на 1 кг испаренной воды используя h,d -диаграмму.

ТАБЛИЦА 2: Числовые данные к задачам

Задача	Величина	Предпоследняя цифра варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	$A^c, \%$	36	35	34	33	37	38	35	36	34	37
	$W^p, \%$	18	17	18	19	17	18	19	17	18	19
2	$A^c, \%$	19	18,2	19,8	19	18,5	18	18,2	19,8	18,0	8,5
	$W^p, \%$	26	29	31	28	32	27	31	30	33	29
3	$A^c, \%$	13,2	13,8	14,0	12,8	12,6	13,6	13,4	13,2	13,8	12,8
	$W^p, \%$	12	13	11	12,5	13,5	11,5	12	13	11	11,5
4	$C^p, \%$	48,5	47,5	48,0	48,5	49,4	48,5	47,6	48,5	50,4	49,0
	$A^c, \%$	33,0	33,0	33,0	32,0	32,0	34,0	34,0	31,0	31,0	33,0
	$W^p, \%$	6,0	7,0	6,5	6,9	6,0	5,1	6,0	7,9	6,0	5,5
5	$C^p, \%$	37,3	37,3	38,1	36,3	37,3	36,5	38,3	37,3	38,9	35,3
	$A^c, \%$	36,0	35,0	35,0	36,0	37,0	37,0	36,0	34,0	34,0	36,0
	$W^p, \%$	18,0	18,8	18,0	19,0	17,2	18,0	17,0	19,6	18,0	20,0
6	$B, \text{кг}/\text{год}$	650	660	670	680	690	700	650	660	670	680
	$Q_h^p, \text{кДж}/\text{кг}$	23,5	23,7	24,0	24,2	24,5	24,7	24,9	25,3	25,8	23,5
7	$B_{\text{TЭЦ}} \cdot 10^{-6}, \text{кг}/\text{год}$	86	87	85	83	90	78	80	76	73	70
	$Q^{\text{опт}} \cdot 10^{-10}, \text{кДж}/\text{кг}$	35,0	38,5	32,4	38,0	37,7	34,7	33,6	36,2	30,5	33,0
8	$B_{\text{TЭЦ}} \cdot 10^{-6}, \text{кг}/\text{год}$	86	87	83	80	46	70	75	78	92	96
	$\mathcal{E}^{\text{выр}} \cdot 10^{-10}, \text{кВт}\cdot\text{ч}$	184	190	175	170	100	135	142	153	190	200
9	$N_Q, \text{kВт}$	5	7	6	4	8	3	9	10	2	11
10	$k_r, \text{МВт}\cdot\text{сут.}$	30	20	40	32	35	38	25	27	23	42
11	$V, \text{м}^3$	0,5	0,9	1,2	1,5	2,0	1,0	1,4	2,5	0,7	2,3
	$P_{\text{в}}, \text{мм рт.ст.}$	550	600	650	150	350	400	500	300	250	200

Продолжение таблицы 2

Задача	Величина	Предпоследняя цифра варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
12	p_m , бар	10,0	10,5	10,8	11,1	12,0	11,3	11,5	11,8	10,2	12,4
	t , °C	20	22	25	27	24	26	21	23	28	30
13	V , м ³	0,9	0,5	0,7	1,0	1,2	1,4	1,5	2,0	2,2	2,5
	p_n , бар	93,2	43,8	47,9	56,4	59,4	64,7	58,9	74,3	84,5	83,1
14	p_1 , бар	3,0	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	3,2	3,8	4,3
	t_2 , °C	130	150	170	180	200	220	250	160	210	230
15	p_1 , бар	2	2,5	2,2	2,7	3,0	3,1	3,3	3,5	3,8	4,0
	t_2 , °C	300	350	400	450	280	330	370	420	470	500
16	t_2 , °C	500	550	600	650	700	750	800	400	450	350
	M , кг/ч	320	340	360	380	400	420	440	280	300	260
17	V , м ³	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8
	t_1 , °C	250	270	300	200	340	380	320	400	280	350
18	Q , кДж	100	120	130	140	150	170	180	200	220	240
	M , кг	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
19	t , °C	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380
	Δt , °C	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,6	16,2	16,8	17,0
20	Δt , °C	40	45	50	55	60	65	68	70	38	35
	τ , мин.	20	25	30	35	40	45	50	55	18	15
21	t_1 , °C	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	p_2 , кПа	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
22	p_2 , МПа	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
23	v_1 , м ³	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
	t_2 , °C	460	470	480	490	500	510	520	530	560	570
24	v_1 , м ³	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
25	v_2/v_1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	M , кг	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	L , МДж	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8
27	t_2 , °C	-30	-28	-26	-24	-22	-20	-18	-16	-14	-12
28	Δt , °K	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118
29	t_1 , °C	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138
30	t_2 , °C	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
31	t_1 , °C	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	λ , Вт/(м·°C)	0,93	0,92	0,94	0,91	0,95	0,9	0,96	0,89	0,97	0,88
32	δ , мм	250	260	270	280	290	300	240	230	220	200
	t , °C	70	72	78	80	82	84	86	88	90	92
33	I , А	170	180	200	210	220	230	240	250	260	270
34	δ_1 , мм	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
	t_1 , °C	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	17000
35	δ_1 , мм	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Продолжение таблицы 2

Задача	Величина	Предпоследняя цифра варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
36	$t, {}^{\circ}\text{C}$	300	270	250	240	230	220	200	180	160	140
	a	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85
37	$t, {}^{\circ}\text{C}$	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	P, kBt	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1
38	$d, \text{мм}$	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
	$l, \text{м}$	5	6	7	8	4	4,5	5,5	6,5	7,5	3,5
	I, A	0,6	0,8	1,0	0,7	0,5	0,6	0,9	0,7	1,2	1,1
39	$t_1, {}^{\circ}\text{C}$	800	900	1000	1200	1350	1500	1600	1750	1850	2000
	P, Bt	20	37	45	107	165	235	475	600	680	835
40	$d, \text{мм}$	20	25	30	35	40	38	32	28	22	18
	$q_l, \text{kBt/m}$	3,9	5,7	7,8	10,3	13,0	14,3	12,4	11,8	10,1	8,8
	a	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75
41	$\omega, \text{м/c}$	3	5	10	20	30	40	50	60	70	80
	$t_1, {}^{\circ}\text{C}$	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
42	$\omega, \text{м/c}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_{\text{ж}}, {}^{\circ}\text{C}$	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
43	$\omega, \text{м/c}$	0,2	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
	$t_{\text{ж}}, {}^{\circ}\text{C}$	5	10	15	20	25	10	15	20	5	25
44	$\omega, \text{м/c}$	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
	$t_{\text{ж}}, {}^{\circ}\text{C}$	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
45	$\omega, \text{м/c}$	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
	$t_{\text{ct}}, {}^{\circ}\text{C}$	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120
46	$d_1, \text{мм}$	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160
	$t_1, {}^{\circ}\text{C}$	450	440	430	420	410	400	380	350	320	300
	$\delta_2, \text{мм}$	150	140	130	120	110	100	90	80	75	60
47	$t_{\text{ct1}}, {}^{\circ}\text{C}$	150	200	250	275	300	325	350	375	400	450
	$d_2, \text{мм}$	250	275	300	325	350	400	450	500	550	600
48	$\alpha_{1,} \frac{\text{Bt}}{(\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C})}$	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35
	$\alpha_{2,} \frac{\text{Bt}}{(\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C})}$	2800	2750	2700	2650	2600	2550	2500	2450	2400	2350
	$\delta_{\text{H}}, \text{мм}$	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7
49	$d_1, \text{мм}$	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	1,0	1,5
	$\alpha_{1,} \frac{\text{Bt}}{(\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C})}$	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
50	$d_1/d_2, \text{мм}$	18/ 20	20/ 22	22/ 25	25/ 27	27/ 30	30/ 32	32/ 35	38/ 40	40/ 43	43/ 45
	$\alpha, \frac{\text{Bt}}{(\text{м}^2 \cdot {}^{\circ}\text{C})}$	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18

Продолжение таблицы 2

Задача	Величина	Предпоследняя цифра варианта									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
51	$t_1, ^\circ\text{C}$	210	220	230	260	270	280	290	300	320	350
	$t_2, ^\circ\text{C}$	100	90	80	70	60	110	120	130	140	150
52	x	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	0,93	0,94
	$t_2, ^\circ\text{C}$	300	310	320	330	340	350	360	370	380	400
53	$p_2, \text{бар}$	1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
54	$p_1, \text{бар}$	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
55	$Q, \text{кДж/кг}$	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
56	$p_1, \text{МПа}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
57	$D, \text{кг/ч}$	2500	2520	2540	2560	2580	2600	2620	2640	2660	2680
	$t_2, ^\circ\text{C}$	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
58	$D_{\text{пп}}, \text{кг/ч}$	2010	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080	2090	2100
59	$\Delta t, ^\circ\text{C}$	150	155	160	165	170	175	180	185	190	200
60	n	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
61	$B, \text{мм}$ рт.ст.	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744
62	$t, ^\circ\text{C}$	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
63	$t, ^\circ\text{C}$	80	75	70	65	60	55	50	45	40	85
64	$t, ^\circ\text{C}$	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
65	$t, ^\circ\text{C}$	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
66	$d, \text{г/кг}$	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
67	$(V_{\text{вп}})_n, \text{м}^3/\text{кг}$	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
68	$t_2, ^\circ\text{C}$	38	35	37	40	43	45	48	50	52	55
69	$t_1, ^\circ\text{C}$	5	7	8	9	10	12	14	15	16	18
70	$t_2, ^\circ\text{C}$	70	72	75	77	80	83	85	88	90	95

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ

1. Энергетическое топливо

При изучении характеристик твердых, жидким и газообразных видов топлива их составы различают по элементам, поступающим в топку:

рабочая масса $C^p + H^p + O^p + N^p + S_{\text{л}}^p + A^p + W^p = 100\%$,

горючая масса $C^r + H^r + O^r + N^r + S_{\text{л}}^r = 100\%$,

сухую массу $C^c + H^c + O^c + N^c + S_{\text{л}}^c + A^c = 100\%$.

Пересчет состава топлива с одной массы на другую производится умножением на коэффициенты, приведенные в табл. 3

ТАБЛИЦА 3.

Заданная масса топлива	Коэффициент пересчета на массу		
	рабочую	сухую	горючую
Рабочая	1	$\frac{100}{100 - W^p}$	$\frac{100}{100 - (W^p + A^p)}$
Сухая	$\frac{100 - W^p}{100}$	1	$\frac{100}{100 - A^c}$
Горючая	$\frac{100 - (W^p + A^p)}{100}$	$\frac{100 - A^c}{100}$	1

2. Условное топливо

Для сравнения энергетической ценности различных видов топлива вводится понятие *условного топлива*, теплота сгорания 1 кг которого равна 7000 ккал ≈ 29330 кДж.

$$B_y = B_n \cdot K_{\Theta},$$

где B_y – условное топливо, т; B_n – натуральное топливо, т; K_{Θ} – топливный эквивалент, служащий для пересчета топлива и энергии в условное топливо, $K_{\Theta} = Q_n^p / 29330$ (Q_n^p – низшая теплота сгорания топлива).

Удельный расход условного топлива (кг/кВт·ч) на КЭС на выработку 1 кВт·ч электроэнергии определяется:

$$b_{KES}^y = \frac{3,6 \cdot B \cdot Q_n^p}{29,3 \cdot \mathcal{E}_{\text{выр}}} = \frac{0,123}{\eta_{KES}^{\text{бр}}},$$

Удельный расход условного топлива (кг/кВт·ч) на ТЭЦ на выработку 1 кВт·ч электроэнергии определяется:

$$b_{TES}^{y_{\Theta}} = \frac{3,6 \cdot B_{\Theta} \cdot Q_n^p}{29,3 \cdot \mathcal{E}_{\text{выр}}} = \frac{0,123}{\eta_{TES}^{\text{бр}}},$$

Удельный расход условного топлива (кг/МДж) на ТЭЦ на выработку 1 МДж отпущененной потребителю теплоты определяется:

$$b_{TES}^{y_Q} = \frac{B_Q \cdot Q_n^p}{29,3 \cdot Q_{\text{отп}}} = \frac{0,0342}{\eta_{TES}^{\text{бр}}},$$

В этих формулах:

$\mathcal{E}_{\text{выр}}$ – количество выработанной электроэнергии, кВт·ч; B_{Θ} – расход топлива на выработку электроэнергии, кг; $\eta_{TES}^{\text{бр}}$ – КПД брутто по выработке электроэнергии; B_Q – расход топлива на выработку отпущенной теплоты, кг; $\eta_{TES}^{y_Q}$ – КПД брутто по выработке отпущенной теплоты.

Кроме КПД брутто, выработка электроэнергии и теплоты на ТЭЦ и КЭС может оцениваться КПД нетто, который учитывает расходы энергии на собственные нужды.

Удельный расход ядерного топлива (кг/ кВт·ч) на атомной станции рассчитывается:

$$b_{AEC} = \frac{1}{24 \cdot 10^3 \cdot k_r \cdot \eta_{AEC}},$$

где k_r – средняя глубина горючего, МВт·сут; η_{AEC} – КПД по выработке энергии АЭС.

3. Идеальные газы. Уравнение состояния идеальных газов. Теплоемкость идеальных газов. Первый закон термодинамики

Аналитическая зависимость параметров состояния представляет собой *уравнение состояния*. Для идеального газа используется уравнение Менделеева-Клапейрона.

Для 1 кг газа оно запишется:

$$pv = RT.$$

Для газа массой M кг это уравнение примет вид:

$$pV = MRT.$$

$$\text{Для 1 киломоля газа: } pV_\mu = \frac{8314}{\mu} RT,$$

где R –газовая постоянная, независящая от состояния газа, Дж/(кг·К); V_μ – объем 1 киломоля газа, м³/кмоль; μ — молярная масса газа, кмоль.

Газовая постоянная воздуха $R=287$ Дж/(кг·К), кислорода – $R=259,8$ Дж/(кг·К), дымовых газов котла – $R=721$ Дж/(кг·К).

При подводе одного итого же количества теплоты к различным телам они изменяют свою температуру на разную величину. Это происходит вследствие того, что тела обладают разной теплоемкостью. *Теплоемкостью* называют количество теплоты, которое необходимо сообщить телу, чтобы изменить его температуру на 1 градус.

В зависимости от того, в каких единицах задано количество вещества теплоемкость различают: массовую c кДж/(кг·К); объемную c' кДж/(м³·К); молярную c_μ кДж/(кмоль·К).

Связь между ними выражается следующей зависимостью:

$$c = \frac{c'}{\rho} = \frac{c_\mu}{\mu}.$$

Если – q количества тепла, сообщаемого единице количества газа при изменении температуры газа от T_1 до T_2 то величина

$$c_m = \frac{q}{T_2 - T_1}$$

будет представлять собой среднюю теплоемкость в пределах $T_1 - T_2$.

Тогда количество сообщенной телу теплоты будет определяться:

$$Q = mc_m(T_2 - T_1) = V_h c'_m(T_2 - T_1) = c_{mp} n(T_2 - T_1),$$

где m – масса газа, кг; V_h – объем газа приведенный к нормальным физическим условиям, м³; n – число молей газа.

Теплоемкость идеальных газов зависит от атомности, характера процесса и температуры. Линейная зависимость теплоемкости от температуры обычно выражают формулой

$$c = a + bt,$$

где t – температура в °C; a , b , – численные коэффициенты, определяемые экспериментально.

Если задана линейная зависимость теплоемкости от температуры, то количество тепла сообщенного телу будет найдено

$$Q = m(c_2 T_2 - c_1 T_1) = V_h (c'_2 T_2 - c'_1 T_1) = n(c_{\mu 2} T_2 - c_{\mu 1} T_1)$$

Для газов особое значение имеют следующие случаи нагрева (охлаждения):

- изменение состояния при постоянном объеме;
- изменение состояния при постоянном давлении.

Обоим этим случаям соответствуют различные значения теплоемкостей, т.е. теплоемкость при постоянном объеме c_v и теплоемкость при постоянном давлении c_p . Между этими теплоемкостями существует связь, выражаемая уравнением Майера:

$$c_p - c_v = R.$$

Первый закон термодинамики является частным случаем закона сохранения и превращения энергии. Этот закон утверждает, что энергия не исчезает и не возникает вновь, а лишь переходит из одного вида в другой в различных процессах. Значит, если телу сообщить количество теплоты Q , то оно израсходуется на изменение внутренней энергии тела ΔU и на совершение внешней работы L :

$$Q = \Delta U + L \text{ или для 1 кг газа } q = \Delta u + l$$

Работа, совершаемая термодинамической системой над окружающей средой (внешняя работа), считается положительной и называется *механической* или *работой изменения объема*, определяется:

$$L = p_m dv = p_m (v_2 - v_1).$$

Работа, совершаемая сторонними силами (окружающей средой) над термодинамической системой, считается отрицательной и называется *технической* или *работой изменения давления*, определяется:

$$L = v_m dp = v_m (p_1 - p_2).$$

Изменение внутренней энергии идеального газа для любого процесса при изменении состояния

$$\Delta u = c_{vm} dt = c_{vm} (t_2 - t_1).$$

4. Энталпия и энтропия

В дифференциальной форме первый закон термодинамики можно записать

$$dq = du + dl, \text{ или } dq = du + pdv, \text{ или } du = dq - pdv. \quad (1)$$

Если в уравнение (1) подставить $pdv = d(pv) - vdp$ (связь между механической и технической работой), то получим

$$dq = du + d(pv) - vdp = d(u + pv) - vdp.$$

Выражение $(u+pv)$ является калориметрическим параметром состояния тела или *энталпией*, то есть

$$h = u + pv.$$

Для идеальных газов справедливы соотношения:

$$u = c_v T \quad \text{и} \quad pv = RT.$$

$$\text{Тогда } dh = c_v dT + RdT = (c_v + R)dT = c_p dT.$$

Энтропия – это параметр состояния рабочего тела, устанавливающий связь между количеством теплоты и температурой и определяется выражением

$$ds = dq/T.$$

5. Термодинамические процессы

Работа теплоэнергетической установки сопровождается изменением состояния рабочего тела: возрастает или падает его давление, изменяется его температура или объем. Такое изменение состояния рабочего тела называется термодинамическим процессом.

Расчет процесса изменения состояния рабочего тела необходим для определения результата и эффективности работы энергетической установки. Для расчета необходимо знать:

- два начальных параметра;
- характеристику термодинамического процесса;
- один из конечных параметров состояния.

Формулы для определения работы, теплоты и изменения внутренней энергии в типичных термодинамических процессах идеального приведены в следующей таблице 4.

Показатель адиабаты в изоэнтропном процессе определяется отношением

$$k = \frac{c_p}{c_v}.$$

Если принять теплоемкость величиной постоянной, то для одноатомных газов показатель адиабаты будет $k=1,67$; для двухатомных – $k=1,4$; для трех- и многоатомных – $k=1,29$.

ТАБЛИЦА 4: Расчетные формулы для термодинамических процессов

Процесс	Характеристика процесса	Изменения внутренней энергии	Теплота	Работа
Изохорный	$v = \text{const}$, $\frac{p}{T} = \text{const}$	$\Delta u = q = c_{vm}(T_2 - T_1)$		$l = 0$
Изобарный	$p = \text{const}$, $\frac{v}{T} = \text{const}$	$\Delta u = c_{vm}(T_2 - T_1)$	$q = c_{pm}(T_2 - T_1)$	$l = p(v_2 - v_1) = R(T_2 - T_1)$
Изотермический	$T = \text{const}$, $pv = \text{const}$	$\Delta u = 0$		$q = l = T(S_2 - S_1) = RT \ln \frac{v_2}{v_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2}$
Адиабатный	$S = \text{const}$, $pv^k = \text{const}$	$\Delta u = \frac{1}{k-1}(p_2 v_2 - p_1 v_1)$ $\Delta u = \frac{R}{k-1}(T_2 - T_1)$	$dq = 0$	$l = \frac{1}{k-1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$ $l = \frac{R}{k-1}(T_1 - T_2)$
Политропный	$pv^n = \text{const}$	$\Delta u = c_{vm}(T_2 - T_1)$	$q = c(T_2 - T_1) = c_v \frac{n-k}{n-1}(T_2 - T_1)$	$l = \frac{1}{n-1}(p_1 v_1 - p_2 v_2)$ $l = \frac{R}{n-1}(T_1 - T_2)$

Показатель политропного процесса n определяется из уравнения

$$n = \frac{c_p - c}{c_v - c}.$$

Если известны значения двух параметров в начальном и конечном состоянии, то показатель политропного процесса можно определить:

$$n = \frac{\lg(p_1/p_2)}{\lg(v_2/v_1)} = 1 + \frac{\lg(T_2/T_1)}{\lg(v_1/v_2)}.$$

6. Теплопередача

Для определения теплового потока, проходящего через плоскую и цилиндрическую стенки при известных температурах на граничных поверхностях используют формулы, полученные на основе закона теплопроводности Фурье.

Стационарный тепловой поток, проходящий через однородную плоскую стенку толщиной δ , выполненную из материала с коэффициентом теплопроводности λ , определяют по формуле

$$Q = \frac{\lambda}{\delta} F(t_1 - t_2),$$

где t_1 и t_2 – температуры на поверхностях стенки.

Эту формулу можно заменить на выражение

$$Q = \frac{F(t_1 - t_2)}{\delta/\lambda} = \frac{F\Delta t}{R}.$$

Здесь $R = \delta/\lambda$ будет представлять собой термическое сопротивление.

Для стенки состоящей из множества (n) слоев термическое сопротивление будет равно сумме термических сопротивлений каждого слоя:

$$R = \frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \dots + \frac{\delta_n}{\lambda_n} = \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}.$$

Если стенка имеет цилиндрический вид, то формула для расчета теплового потока будет вид:

$$Q = \frac{\pi l(t_1 - t_2)}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i}}, \text{ Вт.}$$

где l – длина цилиндрической стенки, м.

Тепловой поток, передаваемый излучением, может быть найден по закону Стефана-Больцмана

$$Q = c_0 \cdot A_{\text{пр}} \cdot F \cdot \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right], \text{ Вт,}$$

где $c_0 = 5,67 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}^4)$ – постоянная Стефана-Больцмана; $A_{\text{пр}}$ – приведенная степень черноты тел, участвующих в теплообмене; F – поверхность теплообмена, м^2 ; T_1 и T_2 – соответственно температуры тел, участвующих в теплообмене, $^\circ\text{К}$.

При расчете конвективного теплообмена используют уравнение Ньютона-Рихмана

$$Q = \alpha F(t_{\text{ст}} - t_{\text{ж}}),$$

где α – коэффициент теплоотдачи, характеризующий интенсивность теплообмена на поверхности тела, $\text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$; $t_{\text{ст}}$ и $t_{\text{ж}}$ – соответственно температура стенки и жидкости, $^\circ\text{С}$.

Коэффициент теплоотдачи находят используя критериальные уравнения теории подобия.

При свободной конвекции критериальное равнение имеет вид

$$\text{Nu} = c(\text{Gr} \cdot \text{Pr})^n.$$

Для вынужденной конвекции

- при ламинарном движении $\text{Nu} = c \cdot \text{Re}^{n1} \cdot \text{Gr}^{n2} \cdot \text{Pr}^{n3}$;

- при турбулентном движении $\text{Nu} = c \cdot \text{Re}^{n1} \cdot \text{Pr}^{n2}$,

Критериальные уравнения для различных режимов течения потока

приведены в табл.П.4.

Критерии подобия, используемые в этом уравнении:

$Nu = ad/\lambda$ – критерий Нуссельта;

$Re = \omega \cdot d/v$ – критерий Рейнольдса;

$Gr = \beta \cdot 9,8 \cdot d^3 \cdot \Delta t / v^2$ – критерий Грасгофа;

$Pr = v/\alpha$ – критерий Прандтля,

где d – геометрический размер тела, м; ω – скорость движения потока, м/с; v – кинематическая вязкость потока, м²/с; $\beta = 1/(273+t)$ – коэффициент температурного расширения, 1/°К; $\alpha = \lambda/c\rho$ – температуропроводность, м²/с.

Физические параметры для воздуха, воды и водяного пара на линии насыщения и трансформаторного масла приведены в табл. П.5, П.6, П.7 и П.8.

При теплопередаче через плоские и цилиндрические стенки тепловой поток определяется:

- для многослойной плоской стенки

$$Q = \frac{F(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}};$$

- для многослойной цилиндрической стенки

$$Q = \frac{\pi H(t_1 - t_2)}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \cdot \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{\alpha_2 d_{n+1}}}.$$

Здесь α_1 и α_2 – суммарные коэффициенты теплоотдачи с граничных поверхностей стенки, Вт/(м²·°C).

Потери теплоты в окружающую среду через плоские и цилиндрические стенки могут быть снижены путем нанесения на них изоляции. Но для цилиндрических стенок изоляция не всегда может оказаться эффективной. Эффективность изоляции проверяется соотношением

$$d_{\text{кр.из}} = \frac{2\lambda_{\text{из}}}{\alpha} \leq d_2 \text{ (м).}$$

7. Водяной пар

Водяной пар широко применяется на тепловых и атомных электростанциях в качестве рабочего тела для паротурбинных установок. Кроме того, вода и водяной пар являются самыми распространенными теплоносителями в теплообменных аппаратах, в энергетических и технологических системах, а также в системах теплоснабжения и отопления.

Для анализа процессов изменения состояния воды и водяного пара обычно используют диаграммы p,v и T,s , а для расчета процессов – диаграмму h,s и таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара.

Водяной пар для промышленных целей получают в *парогенераторах* (паровых котлах) различного типа, общим для которых является то, что процесс получения пара является *изобарным*. Температура кипения воды и обра-

зующегося из нее пара является при этом *постоянной*, она зависит только от давления парогенератора и называется температурой *насыщения* t_n .

Пар, температура которого равна температуре насыщения, называется *насыщенным* (пар находится в *термодинамическом равновесии* с кипящей жидкостью). Насыщенный пар, не содержащий примеси жидкости, называют *сухим насыщенным* паром. Смесь сухого насыщенного пара и кипящей жидкости называется *влажным насыщенным* паром. Массовая доля сухого насыщенного пара в этой смеси называется *степенью сухости* и обозначается x . Для сухого насыщенного пара $x = 1$, для кипящей жидкости $x = 0$, для влажного насыщенного пара $0 < x < 1$.

Под *теплотой парообразования* r понимают количество теплоты, необходимое для превращения 1 кг кипящей жидкости при постоянном давлении (следовательно, и при постоянной температуре) в сухой насыщенный пар.

Уравнение состояния для реальных газов, в том числе и для водяного пара, является сложным и, вследствие этого, неудобным для практических расчетов. Поэтому для расчетов широкое применение нашли таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара, при составлении которых наряду с уравнением состояния и аналитическими выражениями для энтропии и энталпии использовались также и экспериментальные данные.

Обычно существуют три вида таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара. В таблицах *первого* вида (табл. П.9) приводятся термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии *насыщения* как функции *температуры* (по температурам), а в таблицах *второго* вида (табл. П.10) те же самые свойства даются как функции *давления* (по давлениям).

Использование таблиц первого или второго вида определяется в зависимости от того, что задано: температура или давление насыщенного пара. В таблицах *третьего* вида [6] приводятся термодинамические свойства (v, h, s) воды и *перегретого пара* в зависимости от давления и температуры. Кроме того, для удобства в верхней части таблиц перегретого пара даются некоторые сведения из таблиц насыщенного пара.

Во всех трех видах таблиц водяного пара используется *абсолютное давление*.

В таблицах П.9 и П.10 параметры кипящей жидкости – удельный объем, энталпия, энтропия – обозначены, соответственно, v' , h' , s' , а параметры сухого насыщенного пара – v'' , h'' , s'' . Параметры влажного насыщенного пара (степень сухости $0 < x < 1$) обычно обозначают u_x , h_x и s_x и определяют по следующим формулам как для смеси кипящей воды и сухого пара:

$$\begin{aligned} v_x &= v' + x(v'' - v'); \\ h_x &= h' + x(h'' - h') = h' + x \cdot r; \\ s_x &= s' + x(s'' - s'). \end{aligned}$$

Причем, $v' < v_x < v''$; $h' < h_x < h''$; $s' < s_x < s''$.

Параметры перегретого пара обозначают без каких-либо штрихов и индексов, т. е. u , h и s .

В таблицах водяного насыщенного пара приводятся также значения удельной теплоты парообразования $r = h'' - h'$ и разности энталпии в состоянии насыщения s'' и s' .

Внутренняя энергия для воды и водяного пара в таблицах не приводится, она определяется по формуле:

$$u = h - p \cdot v.$$

Если u и h имеют размерность кДж/кг, то давление должно быть выражено в кПа, а удельный объем в м³/кг.

Диаграмма h,s (энталпия – энтропия) находит широкое применение при расчетах паровых процессов и циклов теплоэнергетических установок.

Для практических целей диаграмма h,s выполняется не для всех фазовых областей воды, а только для ограниченной области водяного пара (рис. 1).

На рабочей диаграмме h,s (рис. 1) наносится густая сетка изобар, изохор, изотерм и линий постоянной степени сухости x . Как уже отмечалось, в области влажного насыщенного пара изотерма совпадает с изобарой, причем геометрически это прямые линии. Чем выше давление, тем изобара круче и ближе к оси ординат.

Расчету на практике подлежат четыре основных термодинамических процесса изменения состояния воды и водяного пара: изобарный ($p = \text{const}$), изохорный ($v = \text{const}$), изотермический ($T = \text{const}$), адиабатный ($dq = 0$).

Расчеты основных процессов водяного пара можно проводить как аналитическим, так и графическим методом, с применением h,s диаграммы. Аналитический метод сложен из-за громоздкости уравнений состояния водяного пара.


В табл. 5 приведены расчетные формулы для определения количества теплоты, работы изменения объема, и изменения внутренней энергии для основных термодинамических процессов.

ТАБЛИЦА 5: Расчетные формулы основных термодинамических процессов

Процесс	q , кДж/кг	l , кДж/кг	Δu , кДж/кг
$p = \text{const}$	$i_2 - i_1$	$p(v_2 - v_1)$	$i_2 - i_1 - p(v_2 - v_1)$
$v = \text{const}$	$u_2 - u_1$	0	$i_2 - i_1 - v(p_2 - P_1)$
$T = \text{const}$	$T(s_2 - s_1)$	$q - \Delta u$	$i_2 - i_1 - (p_2 v_2 - p_1 v_1)$
$dq = 0$	0	$u_1 - u_2$	$i_2 - i_1 - (p_2 v_2 - p_1 v_1)$

8. Влажный воздух

Воздух, не содержащий водяного пара, называется *сухим*; если же в его состав входит водяной пар, то воздух называется *влажным*. Таким образом, влажный воздух можно рассматривать как смесь сухого воздуха и водяного пара.

Рис. 1. Рабочая h,s -диаграмма водяного пара

Влажный воздух обычно рассматривают при атмосферном давлении (сушильные установки, вентиляционные системы, установки кондиционирования воздуха и т. д.), поэтому водяной пар, содержащийся в нем, можно с достаточной точностью считать *идеальным газом*. В таком случае к влажному воздуху можно применить закон Дальтона, т. е. давление p влажного воздуха равно $p = p_v + p_n$

где $P_{\text{в}}$ и $P_{\text{п}}$ – соответственно, парциальные давления сухого воздуха и водяного пара в смеси.

Абсолютной влажностью воздуха называют массу водяного пара, содержащегося в 1 м³ влажного воздуха или (что то же самое) плотность пара $\rho_{\text{п}}$ при его парциальном давлении $p_{\text{п}}$ и температуре воздуха t , т.е. $\rho_{\text{п}} = 1/v_{\text{п}}$, где $v_{\text{п}} = f(p_{\text{п}}, t)$.

Влажный воздух, содержащий перегретый водяной пар, называют *ненасыщенным*, потому что его абсолютная влажность может быть и больше, чем $\rho_{\text{п}}$.

Максимально возможное содержание водяного пара в воздухе при температуре t_1 будет в том случае, когда парциальное давление пара $p_{\text{п}}$ станет равным $p_{\text{н}}$. В этом случае абсолютная влажность воздуха будет равна плотности сухого насыщенного пара при давлении $p_{\text{н}}$ и температуре t_1 , т. е. $\rho'' = 1/v''$, где $v'' = f(t = t_{\text{н}})$. Такой влажный воздух называют *насыщенным*, он представляет собой смесь воздуха и сухого насыщенного пара.

Отношение действительного содержания водяного пара в 1 м³ влажного воздуха к максимально возможному содержанию его в том же объеме влажного воздуха при данной температуре называется *относительной влажностью воздуха* и обозначается φ . Часто φ выражают в процентах, т. е.

$$\varphi = \frac{\rho_{\text{п}}}{\rho''} = \frac{v''}{v_{\text{п}}} = \frac{P_{\text{п}}}{P_{\text{н}}},$$

где $p_{\text{н}}$ – парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре влажного воздуха.

Температуру, при которой достигается состояние насыщения водяного пара при заданном парциальном давлении, называют *температурой точки росы* $t_{\text{р}} = t_{\text{н}} = f(p_{\text{п}})$. Снижение температуры ниже этой температуры приведет к образованию капельной влаги во влажном воздухе.

Влагосодержание пара определяется отношением массы пара к массе сухого воздуха:

$$d_{\text{п}} = \frac{m_{\text{п}}}{m_{\text{с.в}}} = 622 \frac{P_{\text{п}}}{B - p_{\text{п}}} = 0,622 \frac{P_{\text{п}}}{B - p_{\text{п}}} \text{ г/кг с.в.,}$$

где B – общее (атмосферное) давление влажного воздуха:

$$B = p_{\text{с.в}} + p_{\text{п}}.$$

Энтальпия влажного воздуха рассчитывается на 1 кг сухого воздуха и при размерности кДж/(кг с.в.) находится:

$$h = t + \frac{d_{\text{п}}}{1000} (2501 + 1,93t) + \frac{d_{\text{ж}}}{1000} 4,187t,$$

где $d_{\text{п}}$, $d_{\text{ж}}$ – влагосодержание пара и жидкости (воды) в г/кг с.в.; $t = c_{p \text{ с.в.}} (t - 0)$ – энтальпия сухого воздуха при $c_{p \text{ с.в.}} = 1$ кДж/(кг·град); $(2501 + 1,93 t) = h_{\text{п}}$ – энтальпия пара, где $r_o = 2501$ кДж/кг – удельная теплота парообразования при 0 °C и $c_{p \text{ п.}} = 1,93$ кДж/(кг·град) – изобарная теплоемкость пара; $4,187 t = h_{\text{ж}}$ – энтальпия воды, где $c_{p \text{ ж.}} = 4,187$ кДж/(кг·град) – изобарная теплоемкость воды.

Для определения величин, характеризующих состояние влажного ат-

мосферного воздуха, используются таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара и диаграмма h,d влажного воздуха.

Диаграмма h,d позволяет графически определить основные параметры атмосферного влажного воздуха и изобразить его основные процессы.

На рис. 2 приведена диаграмма h,d влажного воздуха, в которой ось абсцисс – влагосодержание d , г/кг с.в., ось ординат – энталпия h , кДж/кг с.в. Все линии h,d диаграммы построены по расчетному выражению энталпии h атмосферного воздуха.

Для увеличения области ненасыщенного влажного воздуха диаграмма h,d строится в косоугольной системе координат с осями под углом 135° .

Линия $\phi = 100\%$ соответствует насыщенному влажному воздуху, выше которой расположена область ненасыщенного влажного воздуха, а ниже – область пересыщенного влажного воздуха (область тумана).

Линии $h = \text{const}$ – прямые под углом 135° к оси ординат.

Изотермы – прямые линии, причем с повышением температуры увеличивается угол наклона изотермы (но очень незначительно).

На диаграмме нанесены изотермы мокрого термометра психрометра (пунктирные прямые). При $\varphi = 100\%$ $t_m = t_{c.b.}$. Продолжение пунктирных линий ниже $\varphi = 100\%$ будет соответствовать изотермам в области тумана.

В нижней части диаграммы построена зависимость парциального давления водяного пара от влагосодержания пара $p_{\text{н}} = f(d_{\text{н}})$. Эта зависимость дана в прямоугольной системе координат.




Рис. 2. Основные процессы влажного атмосферного воздуха в диаграмме h,d

На рис. 2 в диаграмме h,d показаны основные процессы влажного атмосферного воздуха.

Процесс нагрева 1–2 при $d = \text{const}$. Количество водяного пара в воздухе остается неизменным, энталпия и температура возрастают, а относительная влажность уменьшается $\varphi_2 < \varphi_1$. При нагреве воздуха затрачивается теплота $q = h_2 - h_1$, кДж/кг с.в., а потенциальная возможность воздуха по забору в себя водяного пара (испарению влаги) возрастает.

Процесс сушки 2–3 при отсутствии теплообмена воздуха с внешней средой и одинаковых температурах воздуха и содержащего влагу материала в начале процесса сушки (точка 2) протекает при постоянной энталпии $h_2 = \text{const}$. Это обусловлено тем, что теплота воздуха, идущая на испарение влаги из материала по закону сохранения энергии возвращается в воздух с испаренной влагой. При этом температура воздуха уменьшается, влагосодержание пара возрастает, а энталпия воздуха остается постоянной.

Количество испаренной влаги одним кг сухого воздуха определяется как

$$\Delta d = d_3 - d_2, \text{ г/кг с.в.},$$

Расход сухого воздуха на испарение 1 кг влаги определяется выражением

$$G_{\text{с.в.}} = 1000/(d_3 - d_2) \text{ кг с.в./кг исп. влаги.}$$

Процесс охлаждения 1–4. Это процесс обратный нагреву. В случае если он завершается ниже $\varphi = 100\%$ (как на рис. 2), из воздуха выпадает капельная влага в количестве

$$d_{\text{ж}} = d_1 - d_{\text{H4}}.$$

Влагосодержание пара d_{H4} в точке 4 определяется по точке А на $\varphi = 100\%$, т.к. на изотерме t_4 максимальное влагосодержание пара (d_{H4}) будет при $\varphi = 100\%$. По этой же точке А определяется и парциальное давление пара p_{H4} , оно соответствует давлению насыщения при температуре t_4 .

Подробная h,d диаграмма влажного воздуха приведена на рис. П.1

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Основная:

- Быстрицкий, Г.Ф. Общая энергетика: учеб. пособие для сред. проф. образования: учеб. пособие для вузов / Г.Ф. Быстрицкий. – М.: Академия, 2005.
- Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: учебник / Г.Ф. Быстрицкий. – М.: ИНФРА-М, 2005.
- Луканин, В.Н. Теплотехника: учебник / В.Н. Луканин, М.Т. Шатров и др. – М.: Высшая школа, 2000.

Дополнительная:

4. Панкратов, Г.П. Сборник задач по теплотехнике: учеб. пособие для вузов, 2-е изд. / Г.П. Панкратов. – М.: Высшая школа, 1995.
5. Кудинов, В.А. Техническая термодинамика: учеб. пособие, 2-е изд., испр. / В.А. Кудинов, Э.М. Карташов. – М.: Высшая школа, 2001.
6. Краснощеков, Е.А. Задачник по теплопередаче: учеб. пособие для вузов / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1980.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П.1: Международная система единиц (СИ) (ОТ СЭВ 1052-78)

Величина	Единица измерения	Сокращенное обозначение
Основные единицы		
Длина	метр	м
Масса	килограмм	кг
Время	секунда	с
Сила электрического тока	ампер	А
Абсолютная температура	kelvin	°К
Количество вещества	моль	моль
Сила света	кандела	кд
Некоторые производные единицы		
Площадь	квадратный метр	m^2
Объем	кубический метр	m^3
Скорость	метр в секунду	m/s
Ускорение	метр на сек. в квадрате	m/s^2
Сила, вес	ньютон	Н; ($kg \cdot m/s^2$)
Давление	паскаль	Па; N/m^2
Плотность	килограмм на куб. метр	kg/m^3
Удельный объем	куб. метр на килограмм	m^3/kg
Энергия, работа, количество теплоты	дюоуль	Дж; ($J \cdot m$)
Мощность	ватт	Вт
Массовый расход	килограмм на секунду	kg/s
Энтропия	дюоуль на кельвин	J/K
Удельная массовая теплоемкость	дюоуль на килограмм и кельвин	$J/(kg \cdot K)$
Теплота фазового превращения	дюоуль на килограмм	J/kg

Таблица П.2: Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименование (СТ СЭВ 1052-78)

Множитель	Приставка	Обозначение	Множитель	Приставка	Обозначение
10^{12}	Тера	Т	10^{-1}	дэци	д
10^9	Гига	Г	10^{-2}	санти	с
10^6	Мега	М	10^{-3}	милли	м
10^3	кило	к	10^{-6}	микро	мк
10^2	гекто	г	10^{-9}	нано	н
10	дека	да	10^{-12}	пико	п

Таблица П.3: Перевод некоторых величин в единицы системы СИ

Наименование величины	Система единиц МКГСС	Внесистемная единица	Система СИ
Масса	$1 \text{ т.е.м} = 1 \text{ кгс} \cdot \text{с}^2/\text{м}$	-	9,80665 кг
Сила	1кгс	-	9,80665 Н
Плотность	$1 \text{ т. е. м}/\text{м}^2 = 1 \text{ кгс} \cdot \text{с}^2/\text{м}$	-	9,80665 кг/м ³
Работа	1 кгс·м	1/427 ккал	9,80665 Дж
Теплота, энталпия, внутренняя энергия	-	1 ккал = 1/860 кВт·ч	4187 Дж
Энергия	1кВт·ч	860 ккал	$3600 \cdot 10^3$ Дж

Таблица П.4: Критериальные уравнения для расчета коэффициента теплоотдачи при различных режимах вынужденного течения жидкостей (газов)

Условия движения потока	Характер движения потока	Критериальное уравнение
продольное обтекание тел	ламинарный пограничный слой $Re \leq 5 \cdot 10^5$	$Nu = 0,33 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,5} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,33} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
	турбулентный пограничный слой $Re \leq 5 \cdot 10^5$	$Nu = 0,0296 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,5} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,33} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
поперечное обтекание тел: одиночное тело	ламинарный режим $Re \leq 10^3$	$Nu = 0,5 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,5} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,38} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
	турбулентный режим $Re \leq 10^3$	$Nu = 0,25 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,6} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,38} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
поперечное обтекание тел: шахматный пучок	смешенный режим $10^3 \leq Re \leq 10^5$	$Nu = 0,41 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,6} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,33} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
поперечное обтекание тел: коридорный пучок	смешенный режим $10^3 \leq Re \leq 10^5$	$Nu = 0,26 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,65} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,33} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
	Средний коэффициент теплоотдачи для всего пучка труб $\alpha_{cp} = \frac{1}{n} [0,6\alpha_3 + 0,9\alpha_3 + (n-2)\alpha_3]$	
движение в трубах	ламинарный режим $Re \leq 2 \cdot 10^3$ вязкостное течение $(Gr \cdot Pr) \leq 8 \cdot 10^5$	$Nu = 0,33 \cdot Re_{\text{ж}}^{0,5} \cdot Pr_{\text{ж}}^{0,43} \left(\frac{Pr_{\text{ж}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$

Продолжение таблицы П.4

	ламинарный режим $Re \leq 2 \cdot 10^3$ вязкостно-гравитационное течение $(Gr \cdot Pr) \geq 8 \cdot 10^5$	$Nu = 0,15 \cdot Re_{\mathcal{H}}^{0,33} \cdot (Gr \cdot Pr)^{0,1} \cdot Pr_{\mathcal{H}}^{0,33} \left(\frac{Pr_{\mathcal{H}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$
	турбулентный режим $Re \geq 10^4$	$Nu = 0,021 \cdot Re_{\mathcal{H}}^{0,8} \cdot Pr_{\mathcal{H}}^{0,43} \left(\frac{Pr_{\mathcal{H}}}{Pr_{cm}} \right)^{0,25}$

Таблица П.5: Физические свойства воздуха

$t, ^\circ C$	$\rho, \text{ кг}/\text{м}^3$	$c, \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot ^\circ \text{C})$	$\lambda, \text{ Вт}/(\text{м} \cdot ^\circ \text{C})$	$\alpha \cdot 10^6, \text{ м}/\text{с}$	$\mu \cdot 10^6, \text{ Па} \cdot \text{с}$	$\nu \cdot 10^6, \text{ м}^2/\text{с}$	Pr
-20	1,395	1,009	2,28	16,2	16,2	11,61	0,716
-10	1,342	1,009	2,36	17,4	16,7	12,43	0,712
0	1,293	1,005	2,44	18,8	17,2	13,28	0,707
10	1,247	1,005	2,51	20,0	17,6	14,16	0,705
20	1,205	1,005	2,59	21,4	18,1	15,06	0,703
30	1,165	1,005	2,67	22,9	18,6	16,00	0,701
40	1,128	1,005	2,76	24,3	19,1	16,96	0,699
50	1,093	1,005	2,83	25,7	19,6	17,95	0,698
60	1,060	1,005	2,90	27,2	20,1	18,97	0,696
70	1,029	1,009	2,96	28,6	20,6	20,02	0,694
80	1,000	1,009	3,05	30,2	21,1	21,09	0,692
90	0,972	1,009	3,13	31,9	21,5	22,10	0,690
100	0,946	1,009	3,21	33,6	21,9	23,13	0,688
120	0,898	1,009	3,34	36,8	22,8	25,45	0,686
140	0,854	1,013	3,49	40,3	23,7	27,80	0,684
160	0,815	1,017	3,64	43,9	24,5	30,09	0,682
180	0,779	1,022	3,78	47,5	25,3	32,49	0,681
200	0,746	1,026	3,93	51,4	26,0	34,85	0,680

Таблица П.6: Физические свойства воды на линии насыщения

$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{бар}$	$\rho, \text{кг}/\text{м}^3$	$i, \text{кДж}/\text{кг}$	$c, \text{кДж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$	$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$	$\mu \cdot 10^6, \text{Па}\cdot\text{с}$	$v \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1,013	999,9	0,00	4,212	0,551	1788	1,789	13,67
10	1,013	999,7	42,04	4,191	0,574	1306	1,306	9,52
20	1,013	998,2	83,91	4,183	0,599	1004	1,006	7,02
30	1,013	995,7	125,7	4,174	0,618	801,5	0,805	5,42
40	1,013	992,2	167,5	4,174	0,635	653,3	0,659	4,31
50	1,013	988,1	209,3	4,174	0,648	549,4	0,556	3,54
60	1,013	983,2	251,1	4,179	0,659	469,4	0,478	2,98
70	1,013	977,8	293,0	4,187	0,668	406,1	0,415	2,55
80	1,013	971,8	335,0	4,195	0,674	355,1	0,365	2,21
90	1,013	965,3	377,0	4,208	0,680	314,9	0,326	1,95
100	1,013	958,4	419,1	4,220	0,683	282,5	0,295	1,75
110	1,43	951,0	461,4	4,233	0,685	259,0	0,272	1,6
120	1,98	943,1	503,7	4,250	0,686	237,4	0,252	1,47
130	2,70	934,8	546,4	4,266	0,686	217,8	0,233	1,36
140	3,61	926,1	589,1	4,287	0,685	201,1	0,217	1,26
150	4,76	917,0	632,2	4,313	0,684	186,4	0,203	1,17
160	6,18	907,4	675,4	4,346	0,683	173,6	0,191	1,10
170	7,92	897,3	719,3	4,380	0,679	162,8	0,181	1,05
180	10,03	886,9	763,3	4,417	0,674	153,0	0,173	1,00
190	12,55	876,0	807,8	4,459	0,670	144,2	0,165	0,96
200	15,55	863,0	852,5	4,505	0,663	136,4	0,158	0,93
210	19,08	852,8	897,7	4,555	0,655	130,5	0,153	0,91
220	23,20	840,3	943,7	4,614	0,645	124,6	0,149	0,89
230	27,98	827,3	990,2	4,681	0,637	119,7	0,145	0,88
240	33,48	813,6	1037,5	4,756	0,628	114,8	0,141	0,87
250	39,78	799,0	1085,7	4,844	0,618	109,9	0,137	0,86
260	46,94	784,0	1135,1	4,949	0,605	105,9	0,135	0,87
270	55,05	767,9	1185,3	5,070	0,590	102,0	0,133	0,88
280	64,19	750,7	1236,8	5,230	0,574	98,1	0,131	0,90
290	74,45	732,3	1290,0	5,485	0,558	94,2	0,129	0,93
300	85,92	712,5	1344,9	5,736	0,540	91,2	0,128	0,97
310	98,70	691,1	1402,2	6,071	0,523	88,3	0,128	1,03
320	112,90	667,1	1462,1	6,574	0,506	85,3	0,128	1,11
330	128,65	640,2	1526,2	7,244	0,484	81,4	0,127	1,22
340	146,08	610,1	1594,8	8,165	0,457	77,5	0,127	1,39
350	165,37	574,4	1671,4	9,504	0,430	72,6	0,126	1,60
360	186,74	528,0	1761,5	13,984	0,395	66,7	0,126	2,35
370	210,53	450,5	1892,5	40,321	0,337	56,9	0,126	6,79

Таблица П.7: Физические свойства водяного пара на линии насыщения

$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{бар}$	$\rho, \text{кг}/\text{м}^3$	$i''/\text{кДж}/\text{кг}$	$r, \text{кДж}/\text{кг}$	$c, \text{кДж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$	$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$	$\mu \cdot 10^6, \text{Па}\cdot\text{с}$	$v \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	1,013	0,598	2675,9	2256,8	2,135	0,02372	11,97	20,02	1,08
110	1,43	0,826	2691,4	2230,0	2,177	0,0489	12,46	15,07	1,09
120	1,98	1,121	2706,5	2203,8	2,206	0,02593	12,85	11,46	1,09
130	2,70	1,496	2720,7	2174,3	2,257	0,02686	13,24	8,85	1,11
140	3,61	1,966	2734,1	2145,0	2,315	0,02791	13,54	6,89	1,12
150	4,76	2,547	2746,7	2114,3	2,395	0,02884	13,93	5,47	1,16
160	6,18	3,258	2758,0	2082,6	2,479	0,03012	14,32	4,39	1,18
170	7,92	4,122	2768,9	2049,5	2,583	0,03128	14,72	3,57	1,21
180	10,03	5,157	2778,5	2015,2	2,709	0,03268	15,11	2,93	1,25
190	12,55	6,397	2786,4	1978,8	2,856	0,03419	15,60	2,44	1,30
200	15,55	7,862	2793,1	1940,7	3,023	0,03547	15,99	2,03	1,36
210	19,08	9,588	2798,2	1900,5	3,199	0,03722	16,38	1,71	1,41
220	23,20	11,62	2801,5	1857,8	3,408	0,03896	16,87	1,45	1,47
230	27,98	13,99	2803,2	1713,0	3,624	0,04094	17,36	1,24	1,54
240	33,48	16,76	2803,2	1765,6	3,881	0,04291	17,76	1,06	1,61
250	39,78	19,98	2801,1	1715,8	4,158	0,04512	18,25	0,913	1,68
260	46,94	23,72	2796,5	1661,4	4,468	0,04803	18,84	0,794	1,75
270	55,05	28,09	2789,8	1604,4	4,815	0,05106	19,32	0,688	1,82
280	64,19	33,19	2779,7	1542,9	5,234	0,05489	19,91	0,600	1,90
290	74,45	39,15	2766,4	1476,3	5,694	0,05827	20,60	0,526	2,01
300	85,92	46,21	2749,2	1404,3	6,280	0,06268	21,29	0,461	2,13
310	98,70	54,58	2727,4	1325,2	7,118	0,06838	21,98	0,403	2,29
320	112,90	64,72	2700,2	1238,1	8,206	0,07153	22,86	0,353	2,50
330	128,65	77,10	2665,9	1139,7	9,881	0,08257	23,94	0,310	2,86
340	146,08	92,76	2621,9	1027,1	12,35	0,09304	25,21	0,272	3,35
350	165,37	113,6	2564,5	893,1	16,24	0,1070	26,58	0,234	4,03
360	186,74	144,0	2481,2	719,7	23,03	0,1279	29,14	0,202	5,23
370	210,53	203,0	2330,9	438,4	56,52	0,1710	33,75	0,166	11,10

Таблица П.8: Физические свойства трансформаторного масла

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг}/\text{м}^3$	$c, \text{кДж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$	$\lambda, \text{Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$	$\mu \cdot 10^6, \text{Па}\cdot\text{с}$	$v \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\alpha \cdot 10^6, \text{м}/\text{с}$	$\beta \cdot 10^4, \text{°К}^{-1}$	Pr
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	892,5	1,549	0,1123	629,8	70,5	8,14	6,80	666
10	886,4	1,620	0,1115	335,5	37,9	7,83	6,85	484
20	880,3	1,666	0,1106	198,2	22,5	7,56	6,90	298
30	874,2	1,729	0,1008	128,5	14,7	7,28	6,95	202
40	868,2	1,788	0,1090	89,4	10,3	7,03	7,00	146
50	862,1	1,846	0,1082	65,3	7,58	6,80	7,05	111
60	856,0	1,905	0,1072	49,5	5,78	6,58	7,10	87,8

Продолжение таблицы П.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	850,0	1,964	1,064	38,6	4,54	6,36	7,15	71,3
80	843,9	2,026	1,056	30,8	3,65	6,17	7,20	59,3
90	837,8	2,085	0,1047	25,4	3,03	6,00	7,25	50,5
100	831,8	2,144	0,1038	21,3	2,56	5,83	8,30	43,9
110	825,7	2,202	0,1030	18,1	2,20	5,67	7,35	38,8
120	819,6	2,261	0,1022	15,7	1,92	5,57	7,40	34,9

Таблица П.9: Параметры насыщенного водяного пара

<i>По давлению</i>								
Давление <i>P</i> , бар	Темпера- турата насы- щения <i>t_h</i> , °C	Удельный объем, м ³ /кг		Энталпия, кДж/кг		Теплота парообразова- ния <i>r</i> , кДж/кг	Энтропия, кДж/(кг·К)	
		<i>v'</i>	<i>v''</i>	<i>i'</i>	<i>i''</i>		<i>s'</i>	<i>s''</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,10	45,82	0,00101	14,68	191,84	2586,9	2392,1	0,649	8,149
0,12	49,44	0,00101	12,35	206,96	2590,6	2383,7	0,697	8,085
0,14	52,57	0,00101	10,69	220,05	2596,1	2376,0	0,737	8,031
0,16	55,34	0,00101	9,431	231,63	2601,1	2369,5	0,772	7,985
0,18	57,82	0,00102	8,443	242,03	2605,4	2363,3	0,804	7,944
0,20	60,08	0,00102	7,647	251,43	2609,2	2357,7	0,832	7,907
0,25	64,99	0,00102	6,202	272,03	2617,6	2345,5	0,893	7,830
0,3	69,12	0,00102	5,226	289,30	2624,6	2335,3	0,944	7,769
0,4	75,87	0,00103	3,994	317,62	2636,3	2318,7	1,026	7,670
0,5	81,33	0,00103	3,239	340,53	2645,2	2304,7	1,091	7,593
0,6	85,94	0,00103	2,732	359,90	2653,1	2293,2	1,145	7,531
0,7	89,95	0,00104	2,364	376,79	2659,8	2283,1	1,192	7,479
0,8	93,50	0,00104	2,087	391,75	2665,3	2273,5	1,233	7,434
0,9	96,71	0,00104	1,869	405,19	2670,2	2265,1	1,270	7,394
1,0	99,62	0,00104	1,694	417,47	2674,9	2257,5	1,303	7,360
1,2	104,80	0,00105	1,429	439,34	2683,0	2246,6	1,361	7,298
1,4	109,31	0,00105	1,236	458,42	2690,1	2231,7	1,411	7,246
1,6	113,31	0,00105	1,091	475,41	2696,3	2220,8	1,455	7,202
1,8	116,93	0,00106	0,997	490,68	2701,8	2211,1	1,494	7,163
2,0	120,23	0,00106	0,885	504,74	2706,8	2202,0	1,530	7,127
2,2	123,27	0,00106	0,810	517,7	2711,0	2193,3	1,563	7,096
2,4	126,09	0,00107	0,747	529,9	2714,9	2185,0	1,593	7,067
2,6	128,73	0,00107	0,693	541,2	2718,9	2177,7	1,621	7,040
2,8	131,2	0,00107	0,646	551,7	2722,3	2170,7	1,647	7,015
3,0	133,54	0,00107	0,606	561,7	2725,5	2163,9	1,672	6,992
3,5	138,87	0,00108	0,524	584,4	2732,3	2147,9	1,728	6,941

Продолжение таблицы П.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4,0	143,62	0,00108	0,462	604,6	2738,7	2134,1	1,777	6,897
4,5	147,92	0,00109	0,414	623,0	2743,9	2120,9	1,821	6,857
5	151,84	0,00109	0,375	640,1	2748,8	2108,7	1,860	6,822
6	158,84	0,00110	0,316	670,6	2756,9	2086,3	1,931	6,761
7	164,96	0,00111	0,273	697,2	2763,7	2066,5	1,992	6,709
8	170,41	0,00111	0,240	720,9	2769,0	2069,0	2,046	6,663
9	175,36	0,00112	0,215	742,7	2773,7	2031,0	2,094	6,623
10	179,88	0,00113	0,195	726,4	2777,8	2015,3	2,138	6,587
11	184,05	0,00113	0,178	781,3	2781,2	1999,9	2,179	6,554
12	187,95	0,00114	0,163	798,4	2784,6	1986,2	2,216	6,523
13	191,60	0,00114	0,151	814,6	2787,4	1972,7	2,251	6,495
14	195,04	0,00115	0,141	830,0	2789,7	1959,7	2,284	6,469
15	198,28	0,00115	0,132	844,5	2791,8	1947,3	2,314	6,445
16	201,36	0,00116	0,124	858,3	2793,5	1935,2	2,344	6,422
17	204,30	0,00116	0,117	871,7	2795,3	1923,5	2,371	6,400
20	212,37	0,00118	0,0996	908,6	2799,2	1890,6	2,447	6,340
25	223,93	0,00119	0,0799	961,8	2802,0	1840,2	2,554	6,356
30	233,83	0,00122	0,0667	1008,3	2803,1	1794,8	2,646	6,186
40	250,33	0,00125	0,0498	1087,5	2800,6	1713,1	2,796	6,070
50	263,91	0,00129	0,0394	1154,4	2793,9	1639,5	2,921	5,973
60	275,56	0,00132	0,0324	1213,9	2784,4	1570,5	3,027	5,890
70	285,80	0,00135	0,0274	1276,4	2772,3	1495,9	3,122	5,815
80	294,98	0,00138	0,0235	1317,0	2758,6	1441,6	3,208	5,745
90	303,32	0,00142	0,0205	1363,7	2742,6	1378,9	3,287	5,679
100	310,96	0,00145	0,0180	1407,7	2724,8	1317,1	3,360	5,616
120	324,63	0,00153	0,0143	1491,1	2684,6	1193,5	3,497	5,494
140	336,63	0,00161	0,0115	1570,8	2637,9	1067,1	3,623	5,373
160	347,32	0,00171	0,0093	1649,6	2581,7	932,1	3,746	5,246
180	356,96	0,00184	0,0075	1732,2	2510,6	778,4	3,872	5,106

Таблица П.10: Параметры насыщенного водяного пара


По температуре								
Темпера- тура насы- щания t_h , °C	Дав- ление P , бар	Удельный объем, м ³ /кг		Энталпия, кДж/кг		Теплота парообразова- ния r , кДж/кг	Энтропия, кДж/(кг·К)	
		v'	v''	i'	i''		s'	s''
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0,012	0,00100	106,31	42,021	2519,23	2577,21	0,151	8,900
15	0,017	0,00100	77,881	62,984	2528,36	2465,38	0,225	8,780
20	0,023	0,00100	57,761	83,920	2537,47	2453,55	0,297	8,666


Продолжение таблицы П.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	0,032	0,00100	43,341	104,838	2546,54	2441,71	0,367	8,557
30	0,043	0,00100	32,882	125,745	2555,58	2429,84	0,437	8,452
35	0,056	0,00100	25,208	146,645	2564,59	2417,94	0,505	8,352
40	0,074	0,00101	19,517	167,54	2573,54	2406,00	0,572	8,256
45	0,096	0,00101	15,253	188,393	2582,62	2394,23	0,639	8,163
50	0,122	0,00101	12,028	209,296	2591,48	2382,18	0,704	8,075
55	0,157	0,00101	9,565	230,208	2600,28	2370,08	0,768	7,990
60	0,199	0,00102	7,668	251,129	2609,03	2357,90	0,831	7,908
65	0,250	0,00102	6,194	272,062	2617,70	2345,63	0,894	7,830
70	0,312	0,00102	5,040	293,009	2626,29	2333,28	0,955	7,754
75	0,386	0,00103	4,129	313,971	2634,80	2320,83	1,016	7,681
80	0,474	0,00103	3,405	334,952	2643,22	2308,27	1,075	7,611
85	0,578	0,00103	2,826	355,953	2651,55	2295,59	1,134	7,543
90	0,701	0,00104	2,359	376,977	2659,76	2282,79	1,193	7,478
95	0,845	0,00104	1,981	398,027	2667,86	2269,84	1,250	7,415
100	1,013	0,00104	1,672	419,105	2675,84	2256,73	1,307	7,354
105	1,208	0,00105	1,418	440,21	2683,68	2243,47	1,363	7,295
110	1,433	0,00105	1,209	461,36	2691,38	2230,02	1,419	7,238
115	1,691	0,00106	1,036	482,54	2698,93	2216,39	1,474	7,183
120	1,985	0,00106	0,8913	503,76	2706,31	2202,54	1,528	7,129
125	2,321	0,00106	0,7701	525,03	2713,52	2188,49	1,582	7,077
130	2,701	0,00107	0,6681	456,35	2720,54	2174,19	1,635	7,026
135	3,131	0,00107	0,5818	567,72	2727,37	2159,65	1,687	6,977
140	3,614	0,00108	0,5085	589,15	2733,99	2144,85	1,739	6,929
145	4,155	0,00109	0,4461	610,64	2740,40	2129,76	1,791	6,883
150	4,760	0,00109	0,3925	632,19	2746,57	2114,38	1,842	6,837
155	5,433	0,00110	0,3465	653,82	2752,50	2098,69	1,893	6,793
160	6,180	0,00110	0,3068	675,81	2758,18	2082,66	1,943	6,749
165	7,008	0,00111	0,2725	697,29	2763,59	2066,30	1,993	6,707
170	7,920	0,00111	0,2426	719,15	2768,72	2049,56	2,042	6,665
175	8,925	0,00112	0,2166	741,11	2773,55	2032,45	2,091	6,624
180	10,03	0,00113	0,1939	763,15	2778,09	2014,93	2,140	6,584
185	11,23	0,00113	0,1739	785,30	2782,30	1997,00	2,188	6,545
190	12,55	0,00114	0,1564	807,55	2786,18	1978,63	2,236	6,506
195	13,99	0,00115	0,1409	829,92	2789,72	1959,80	2,283	6,468
200	15,55	0,00116	0,1272	852,41	2792,85	1940,44	2,331	6,430
205	17,25	0,00116	0,1151	875,02	2795,61	1920,59	2,378	6,393
210	19,08	0,00117	0,1043	897,6	2798,0	1990,4	2,425	6,357
220	23,20	0,00119	0,0861	943,7	2801,4	1857,7	2,518	6,284
230	27,98	0,00121	0,0715	990,2	2803,1	1812,9	2,610	6,213
240	33,48	0,00123	0,0597	1037,5	2803,1	1765,6	2,702	6,143
250	39,78	0,00125	0,0501	1086,1	2801,0	1714,9	2,793	6,072
260	46,94	0,00128	0,0422	1135,0	2796,4	1661,4	2,885	6,002

Продолжение таблицы П.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270	55,05	0,00130	0,0356	1185,3	2789,7	1604,4	2,976	5,930
280	64,91	0,00133	0,0302	1236,8	2779,6	1542,8	3,068	5,858
290	74,45	0,00137	0,0256	1290,0	2766,2	1476,2	3,161	5,783
300	85,92	0,00140	0,0217	1344,8	2749,1	1404,3	3,255	5,706

Рис. П.1 – Рабочая h , s -диаграмма водяного пара

Рис. П.2 – h,d -диаграмма влажного воздуха

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общие методические указания	3
Задание на контрольную работу	3
Методические пояснения к решению задач	23
Литература, рекомендуемая для решения задач.....	36
Приложение	38

В авторской редакции
Компьютерная верстка Н.М. Веселовой

Подписано в печать _____. ____ 2010. Формат 60×84 $\frac{1}{16}$.

Усл. печ. л. 3,0. Тираж _____. Заказ № _____.
Издательско-полиграфический комплекс Волгоградский ГАУ «Нива»
400002, Волгоград, Университетский пр-т, 26